


LVZA 22-1 / LVZA 22-2W



1l Düse / Nozzle		Wende-Einsatz ohne	
		Part circle insert without	
ø4,0	RBA1 15696	RBB5 15960	
ø4,5	RBA1 15698	RBB5 15962	


A	RBK2 82225
B	RB02 15614
C	RBB2 15650 braun / brown
D	RBB2 15645 grün / green

Montage-Werkzeug Assembling tool

*Bei D-Krümmen Ausgleichsbohrung ø2,2 selbst anbringen
Hole ø2,2 for secondary nozzle has to be drilled

Stand: 25.08.2005
ERV9 00325


LVZA 22-1H / LVZA 22-2WH



*Bei D-Krümmen Ausgleichsbohrung ø2,2 selbst anbringen
Hole ø2,2 for secondary nozzle has to be drilled

Stand: 25.08.2005
ERV9 00327

Umbausatz/Update Kit LVZA22 für/for LVZA30



* Bei D-Krümmen Ausgleichsbohrung $\phi 2,2$ selbst anbringen
Hole $\phi 2,2$ for secondary nozzle has to be drilled

⊗ RTL7 15571 = für Gehäuse mit Schutzring
RTL7 15571 = for housing with protection ring

⊗ RTL7 15573 = für Gehäuse ohne Schutzring
RTL7 15573 = for housing without protection ring

ZB11 98077 | für 1l Düse |
| for 1l Nozzle |

Stand: 25.08.2005
ERV9 00326